

# Integrazione al Catalogo

~ Novità introdotte nel nuovo Listino 2009 ~

Rev. 03/09




## SOFTWARE DI SUPERVISIONE PER HOTEL



Il dispositivo MA5600, utilizzato per l'automazione alberghiera e affiancato al software **APICE HOTEL SUPERVISOR**, consente al personale di portineria di gestire e monitorare le stanze con estrema semplicità e sicurezza. Disponibile dal taglio Light (fino a 15 stanze) al taglio D (oltre 250 stanze).

801-000	APICE HOTEL SUPERVISOR da 16 a 50 stanze. Taglio A
801-001	APICE HOTEL SUPERVISOR da 51 a 100 stanze. Taglio B
801-002	APICE HOTEL SUPERVISOR da 101 a 250 stanze. Taglio C
801-003	APICE HOTEL SUPERVISOR oltre 250 stanze. Taglio D
801-004	APICE HOTEL SUPERVISOR fino a 15 stanze. Taglio Light

801-010	Ampliamento dal taglio A al taglio B. Hotel Supervisor
801-011	Ampliamento dal taglio A al taglio C. Hotel Supervisor
801-012	Ampliamento dal taglio A al taglio D. Hotel Supervisor
801-013	Ampliamento dal taglio B al taglio C. Hotel Supervisor
801-014	Ampliamento dal taglio B al taglio D. Hotel Supervisor
801-015	Ampliamento dal taglio C al taglio D. Hotel Supervisor
801-016	Ampliamento dal Taglio Light al Taglio A. Hotel Supervisor
801-017	Ampliamento dal Taglio Light al Taglio B. Hotel Supervisor
801-018	Ampliamento dal Taglio Light al Taglio C. Hotel Supervisor
801-019	Ampliamento dal Taglio Light al Taglio D. Hotel Supervisor



**HMS** Pacchetto software composto da APICE HOTEL SUPERVISOR e dal software di installazione e manutenzione NL220 (per la programmazione e l'installazione di dispositivi LonWorks).

801-000S	HMS Software da 16 a 50 stanze. Taglio A
801-001S	HMS Software da 51 a 100 stanze. Taglio B
801-002S	HMS Software da 101 a 250 stanze. Taglio C
801-003S	HMS Software oltre 250 stanze. Taglio D
801-004S	HMS Software fino a 15 stanze. Taglio Light

801-010S	Ampliamento dal taglio A al taglio B. HMS Software
801-011S	Ampliamento dal taglio A al taglio C. HMS Software
801-012S	Ampliamento dal taglio A al taglio D. HMS Software
801-013S	Ampliamento dal taglio B al taglio C. HMS Software
801-014S	Ampliamento dal taglio B al taglio D. HMS Software
801-015S	Ampliamento dal taglio C al taglio D. HMS Software
801-016S	Ampliamento dal Taglio Light al Taglio A. HMS Software
801-017S	Ampliamento dal Taglio Light al Taglio B. HMS Software
801-018S	Ampliamento dal Taglio Light al Taglio C. HMS Software
801-019S	Ampliamento dal Taglio Light al Taglio D. HMS Software

Per maggiori informazioni contattare il Responsabile Commerciale di zona o inviare un'e-mail a [sales@apice.org](mailto:sales@apice.org).