

SCHEMA DI FISSAGGIO TERPII

Il contenitore del Terpii è composto da due parti, una base di alluminio che viene normalmente fissata alla parete ed un coperchio in plastica dove risiede tutta l'elettronica.

Per rimuovere il coperchio superiore è sufficiente svitare le due viti a stella nella parte inferiore del terminale, al di sotto della fessura per lo strisciamento del badge, se presente (vedi la figura sotto riportata).



La base di alluminio deve essere fissata alla parete attraverso gli appositi fori; i cavi di collegamento alle morsettiere possono essere passati dall'apposita asola ricavata nella base o attraverso i fori nella parte inferiore predisposti per i pressacavi di 13,5 mm (si vedano le figure riportate di seguito).

